



EHT-F/EHT-G



USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product



This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules. If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Perel! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

• This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems. • Always make sure the plug of the connected appliance is fully inserted into the adapter. • Do not interconnect several adapters. • Unplug to cut off the power. • Never use a damaged device. • Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. • Keep away from extreme temperatures, rain, moisture, splashing and dripping liquids. • Wipe regularly with a dry cloth. Do not use alcohol or solvents. Do not immerse into water or any other liquid. Disconnect from the mains before cleaning. • It is recommended not to connect heaters or similar appliances to the adapter. • Note that

damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty. • Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on www.velleman.eu.

3. Operation

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. power LED | 3. socket |
| 2. detector | |

• Choose a well-lit socket away from irregular light sources. Do not install the adapter behind an object, e.g. a buffet. Plug the adapter into the mains socket. The power LED will burn. • Plug the device to be powered into the adapter's socket and switch it on. The connected device will be switched on/off automatically according to the ambient light. • Switch off or unplug the connected device if the connected device will not be used for a prolonged time.

4. Technical Specifications

power supply.....	230 V~, 50 Hz
max. power	280 W
dimensions.....	5.8 x 9.5 x 3.5 cm
weight	95 g
protection class.....	I
EHT-F	French plug
EHT-G.....	German plug

Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.perel.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEbruikersHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Bedankt voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Wordt het toestel beschadigd

tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsvoorschriften

• Dit toestel is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat dit onder toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft gegeven, hoe zij het toestel moeten gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden. • Zorg ervoor dat de stekker van het aangesloten toestel goed in de adapter steekt. • Koppel nooit meerdere adapters aan elkaar. • Ontkoppel van het lichtnet om het toestel uit te schakelen. • Gebruik nooit een beschadigd toestel. • Als u de stekker gebruikt om het apparaat uit te schakelen, zorg er dan voor dat deze bereikbaar blijft. • Bescherm tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen. • Maak het toestel geregeld schoon met een droge doek. Gebruik geen alcohol of solventen. Dompel het toestel nooit in vloeistoffen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. • Het aansluiten van verwarmingstoestellen is af te raden. • Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie. Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie op www.velleman.eu.

3. Gebruik

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. voedingsled | 3. stopcontact |
| 2. detector | |

• Kies een stopcontact dat goed verlicht is. Vermijd een stopcontact verlicht door onregelmatige lichtbronnen. Installeer de adapter nooit achter een meubel zoals een kast. Steek de adapter in het stopcontact. De voedingsled brandt. • Steek de stekker van het te voeden toestel in de adapter en schakel in. Het gekoppelde toestel schakelt automatisch in en uit volgens het omgevingslicht. • Schakel het toestel uit of ontkoppel van de adapter indien u het een lange tijd niet gaat gebruiken.

4. Technische specificaties

voeding.....	230 V~, 50 Hz
max. vermogen.....	280 W
afmetingen.....	5.8 x 9.5 x 3.5 cm
gewicht	95 g
veiligheidsklasse	I
EHT-F	penaarde
EHT-G	fandaarde

Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.perel.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectués normalement par l'utilisateur ne doivent pas l'être par des enfants sans supervision. • La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent. • Veiller à insérer complètement la fiche dans la prise de l'adaptateur. • Ne pas interconnecter plusieurs adaptateurs. • Débrancher l'appareil pour l'éteindre. • Ne jamais utiliser un appareil endommagé. • Lorsqu'une prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement, celui-ci doit rester facilement

accessible. • Protéger l'appareil contre la pluie, l'humidité et les éclaboussures. • Essuyer avec un chiffon sec. Éviter l'usage d'alcool et de solvants. Ne pas tremper l'appareil dans un liquide quelconque. Débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer. • Le branchement d'un calorifère est déconseillé. • Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie. • Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® sur www.velleman.eu.

3. Emploi

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. LED de fonctionnement | 3. prise |
| 2. capteur | |

• Choisir une prise de courant bien éclairée en évitant des sources lumineuses irrégulières. Ne pas brancher l'adaptateur sur une prise située derrière un objet comme p.ex. un meuble. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur. La LED s'allume. • Brancher la fiche de l'appareil à alimenter sur la prise de l'adaptateur et allumer l'appareil. L'appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement selon la luminosité ambiante. • Éteindre ou débrancher l'appareil lorsque celui-ci ne sera pas utilisé pendant une longue durée.

4. Spécifications techniques

alimentation 230 V~, 50 Hz
 puissance max. 280 W
 dimensions 5.8 x 9.5 x 3.5 cm
 poids 95 g
 classe de protection I
 EHT-F terre française
 EHT-G terre allemande

Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, visiter notre site web www.perel.eu. Les spécifications et le contenu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

Velleman SA est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea
 Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este [] aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por elegir Perel! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

• Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o manipulen el aparato sin supervisión. • Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. • Asegúrese de que el enchufe del aparato conectado esté correctamente introducido en el temporizador. • No interconecte varios temporizadores. • Desenchufe el aparato para cortar el suministro de corriente. • Nunca utilice un aparato dañado. • Si quiere utilizar el enchufe para desenchufar el aparato, asegúrese de que siempre sea accesible. • No exponga este equipo a temperaturas extremas, lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. • Limpie el aparato con un paño seco. No utilice alcohol ni disolventes. No sumerja el aparato en cualquier líquido. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. • No conecte aparatos de calefacción. • Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. • Para más información sobre la Garantía de servicio y calidad Velleman®, visite www.velleman.eu.

3. Funcionamiento

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. LED de alimentación | 3. base |
| 2. detector | |

• Enchufe el aparato a una toma eléctrica bien iluminada. No instale el aparato detrás de un objeto (p.ej. mueble). Enchufe el aparato a una toma eléctrica adecuada. El

LED de alimentación se iluminará. ● Enchufe el aparato deseado a la base y actívalo. El aparato conectado se activará/desactivará automáticamente gracias al interruptor crepuscular. ● Desactive o desenchufe el aparato conectado si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

4. Especificaciones

alimentación230 V~, 50 Hz
potencia máx.280 W
dimensiones5.8 x 9.5 x 3.5 cm
peso95 g
clase de protección I
EHT-Ftoma de tierra de espiga
EHT-Gtoma de tierra lateral

Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.perel.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der

Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften. Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Vielen Dank, dass Sie sich für Perel entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

● Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Beachten Sie, dass Kinder das Gerät nicht reinigen oder bedienen. ● Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. ● Beachten Sie, dass Sie den Stecker vom angeschlossenen Gerät richtig in die Zeitschaltuhr gesteckt haben. ● Verbinden Sie nie mehrere Zeitschaltuhren miteinander. Ziehen Sie die Zeitschaltuhr aus der Steckdose, um sie völlig vom Netz zu trennen. ● Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Gerät. ● Verwenden Sie den Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen, beachten Sie dann, dass er immer leicht zugänglich ist. ● Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus. ● Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel. Tauchen Sie die Zeitschaltuhr niemals in Flüssigkeiten ein. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten. ● Schließen Sie keine Heizgeräte an. ● Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch. ● Weitere Informationen über die Velleman® Service- und Qualitätsgarantie finden Sie auf www.velleman.eu.

3. Anwendung

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Stromversorgungs-LED | 3. Steckdose |
| 2. Sensor | |

● Stecken Sie das Gerät in eine gut beleuchtete Steckdose. Installieren Sie das Gerät niemals hinter einem Gegenstand (z.B. Möbel). Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Stromversorgungs-LED leuchtet. ● Stecken Sie das gewünschte Gerät in den Zwischenstecker und schalten Sie es ein. Das angeschlossene Gerät wird dank des integrierten Dämmerungsschalters automatische ein-/ausgeschaltet. ● Schalten Sie das angeschlossene Gerät aus oder trennen Sie es vom Netz wenn Sie es längerer Zeit nicht verwenden werden.

4. Technische Daten

Stromversorgung230 V~, 50 Hz
max. Leistung280 W
Abmessungen5.8 x 9.5 x 3.5 cm
Gewicht95 g
Schutzart I
EHT-FSchutzkontakt (französisch)
EHT-GSchutzkontakt (Deutsch)

Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die

neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.perel.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.



Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.

Dziękujemy za wybór produktu firmy Perel! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

● Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem. ● Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia lub problemy. ● Należy każdorazowo upewnić się, że wtyczka podłączonego urządzenia została odpowiednio włożona do timera. ● Nie łączyć kilku timerów ze sobą. ● Odłączyć, aby odciąć zasilanie. ● Nigdy nie stosować uszkodzonego urządzenia. ● Wtyczka lub złącze muszą być łatwo dostępne, jeśli są używane do odłączania zasilania. ● Chronić

przed ekstremalnymi temperaturami, deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami. • Regularnie wycierać suchą ściereczką. Nie stosować alkoholu ani rozpuszczalników. Nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci. • Zaleca się, aby nie podłączać do timera grzejników lub podobnych urządzeń. • Należy pamiętać, że uszkodzenia na skutek zmian wprowadzonych przez użytkownika nie są objęte gwarancją. • Proszę zapoznać się z informacjami w części Usługi i gwarancja jakości Velleman® na stronie www.velleman.eu.

3. Obsługa

1. dioda LED zasilania
2. wykrywacz

3. gniazdo

• Wybrać dobrze oświetlone gniazdo z dala od niestandardowych źródeł światła. Nie montować zasilacza za żadnymi przedmiotami, np. bufetem. Podłączyć zasilacz do gniazda. Dioda zasilania zapali się. • Podłączyć urządzenie, które ma być zasilane do gniazda zasilacza i uruchomić je. Urządzenie to będzie się włączać i wyłączać automatycznie wraz z oświetleniem otoczenia. • Jeżeli podłączone urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i odłączyć od sieci.

4. Specyfikacja techniczna

zasilanie230 V~, 50 Hz
max. moc280 W
wymiary5,8 x 9,5 x 3,5 cm
waga95 g
klasa bezpieczeństwa I
EHT-F wtyczka francuska
EHT-G wtyczka niemiecka

Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.perel.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

1. Introdução

Aos cidadãos da União Europeia

Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto



Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente. Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.

Agradecemos o facto de ter escolhido a Perel! Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Instruções de segurança

• Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos acerca do aparelho, desde que sejam supervisionadas e informadas acerca da utilização do aparelho e possíveis acidentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem a devida supervisão. • Os danos causados pelo não cumprimento de algumas das normas referidas neste manual não estão cobertos pela garantia e o fornecedor não assumirá qualquer responsabilidade sobre eventuais defeitos ou problemas resultantes. • Verifique se a ficha do aparelho conectado está totalmente introduzida no temporizador. • Não faça a interligação de vários temporizadores. • Retire a ficha da tomada para desligar a corrente. • Nunca utilize um aparelho danificado. • Sempre que uma tomada elétrica ou uma acoplador servir para desligar o aparelho, esta/e deverá estar sempre devidamente acessível. • Manter afastado de temperaturas extremas, chuva, humidade, gotejamento ou derramamento de líquidos. • Limpar regularmente com um pano seco. Não utilize álcool ou solventes. Não submergir em água ou qualquer outro líquido. Desligar da corrente elétrica antes de proceder à limpeza. • Não é recomendada a ligação de aquecedores, ou aparelhos semelhantes, ao temporizador. • Tenha em conta que os danos causados por modificações feitas pelo utilizador não estão cobertos pela garantia. • Consulte a Garantia de Serviço e Qualidade Velleman® acedendo a www.velleman.eu.

3. Utilização

1. LED energia
2. detetor

3. tomada

• Escolha uma tomada bem iluminada afastada de fonte de luz irregulares. Não instale o adaptador atrás de um objeto, por exemplo de um aparador. Ligue o adaptador à tomada elétrica. O LED de energia acende. • Ligue o aparelho que pretende à tomada do adaptador e ligue-o. O aparelho conectado será ligado/desligado automaticamente consoante a luz ambiente. • Desligue o aparelho conectado caso este não vá ser utilizado durante um longo período de tempo.

4. Especificações

alimentação 230 V~, 50 Hz
potência máx.280 W
dimensões5,8 x 9,5 x 3,5 cm
peso95 g
classe de proteção I
EHT-F terra pino redondo
EHT-G terra lateral

A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página www.perel.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© DIREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

MADE IN PRC • FABRICADO NA CHINA
VELLEMAN NV • LEGEN HEIRWEG 33
9890 GAVERE, BELGIUM •
WWW.PEREL.EU