

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. **Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.**

¡Gracias por elegir Perel! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Símbolos

- 01 marcado CE
- 02 Lea y comprenda este manual y todas las instrucciones de seguridad antes de usar el aparato.
- 03 Utilice el aparato sólo en interiores.

3. Instrucciones de seguridad

• Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o manipulen el aparato sin supervisión. • No intente abrir ni reparar el aparato. • El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio. • No sumerja el aparato en un líquido. No exponga el aparato a temperaturas extremas y fuego. • Este aparato no es una alarma oficial y tiene una intensidad sonora limitada. Podrá avisarle que alguien se está acercando pero no garantiza una seguridad absoluta. No nos hacemos responsables de ningún acontecimiento inesperado.

4. Normas generales

• Para más información sobre la Garantía de servicio y calidad Velleman®, visite www.velleman.eu. • Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo. • Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. • Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. • Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente. • Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. • Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.

5. Instalación

Normas generales

• Seleccione un lugar de montaje adecuado. Evite lugares sujetos a fluctuaciones de temperatura (p.ej. aire acondicionado, fuente de calor) • No apunte con el aparato hacia objetos con una superficie altamente reflectante (p.ej. espejo) • No apunte con el aparato hacia fuentes de calor (p.ej. orificios de ventilación, aire acondicionado, etc.). • No apunte con el aparato hacia objetos que el viento puede mover (cortinas, plantas, etc.). • Asegúrese de instalar el aparato en una superficie estable. • Evite la presencia de objetos móviles en el campo de detección. • La altura de instalación mínima es de 1.7 m, la altura de instalación máxima es de 3.5 m.

Instalación

• Saque con cuidado la carcasa del sensor del soporte o gírela hasta que la carcasa encaje con el soporte. • Deslice la tapa del compartimento de pilas hacia arriba para abrirlo, conecte una pila de 9 V y vuelva a cerrarlo. • Ponga el interruptor (lateral de la carcasa del sensor) en la posición deseada:

- OFF: El sensor no funciona.
- CHIME: Cuando el detector detecta un movimiento durante más de 10 segundos, emitirá una breve señal acústica.
- ALARM: Cuando el detector detecta un movimiento durante más de 10 segundos, emitirá una señal acústica continua.

• Fije el aparato con tornillos o cinta de doble cara o colóquelo en una superficie estable y nivelada. • Cuanto menos cargada esté la pila, más tardará el aparato en detectar algo y más débil se volverá la señal acústica. Reemplace la pila si fuera el caso.

6. Cuidado y mantenimiento

El aparato no necesita mantenimiento especial. Sin embargo, limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato.

7. Especificaciones

tipo de conmutador.....	relé
ángulo de detección	60°
rango de detección	8 m (< 24 °C)
carga nominal	
tungsteno	-
fluorescente.....	-
LED	-
grado de protección IP	IP20
alimentación	pila 6LR61C de 9 V (no incl.)
temperatura de funcionamiento.....	de -10 °C a +40 °C
humedad de funcionamiento	< 93 % RH
temporizador	-
sensibilidad.....	-
dimensiones.....	109 x 73 mm
peso	48 g

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.perel.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.